



## Slipmaskin, betongvägg/-golv, handhållen, eldriven

- Flex LDE 15-10 125R

### Stopp/Nödstopp

- Tryck på ON/OFF brytarens bakre del. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Slipskiva: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



### Skyddsfunktioner

- Avvibrerat stödhandtag. Dammsug för dammfritt arbete.

### Användningsområde

- Betong, puts, golvmassa, sandsten och chamotte.

### Start

- Anslut elen, skjut ON/OFF-brytaren framåt.

### Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte slipskivan förrän den slutat rotera och svalnat.
- Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Skyddskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

### Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



### Buller

- 87,3 db(A) ljudtryck - 98,3 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,4 m/s<sup>2</sup>
- Arbetstid insats: ca 01:10 h
- Arbetstid gräns: ca 04:50 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**1.4 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Diameter slipskiva: 125 mm
- Vikt: 2,9 kg
- Effekt: 1450 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.