



### Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Dynapac LX 90

### Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

### Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, sten

### Start

- ▶ Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Öppna choken. Dra i snöret tills motorn startar. Stäng choken.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Buller

- ▶ 90 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,1 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 1 tim 20 min
- ▶ Arbetstid gräns: ca 5 tim 20 min
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensen 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 96 kg
- ▶ Effekt: 4,1 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Husqvarna Construction Products.