

Hilti borrhammare TE 5



Maskintillbehör: Verktygslåda, dammskyddsskåpa

Extra tillbehör till borrhammaren TE 5:

Hilti universalspray, dammsugare TE 5-DRS, kuggkranschuck, snabbchuck

ljudnivån från denna maskin har mätts enligt IEC 59 CO11, IEC 704, DIN 5 635, del 21, NFS 31-031, (84/537/EWG för mejselhammare). ljudnivån på arbetsplatsen kan överskrida 85 dB (A); i sådant fall krävs örselskydd för användaren.

Viktigt: Läs noga igenom bifogade säkerhetsanvisningar!

Före start:

- Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med den på typskylten givna spänningen.
- Maskinen är skyddsisolerad och får därför **inte jordas**.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt – slagkapaciteten åverkas inte av detta.
- Kontrollera att rotationsriktningen är riktig.

Tekniska data

Effekt:	500 W
Spänning:	230 V
Ingående ström:	2,3 A
Frekvens:	50–60 Hz
Vikt:	2,8 kg
Varvtal vid belastning:	0–800 varv/minut
Slagtal vid belastning:	0–4000 slag/minut
Slagenergi:	2,0 Joule
Borrområde i betong:	Ø 5–20 mm
Optimalt borrområde:	Ø 5–10 mm
Borrkapacitet i betong K35:	Ø 8/150 mm = 24 cm ³ /min. = 480 mm/min.
Borr i standardprogrammet:	
TE+ hammarborr	Ø 4–20 mm
TE-C-HB installationsborr	Ø 10–24 mm
Självavbrytande kolborstar	
Skyddsklass II (skyddsisolerad), CENELEC HD 400	
Radio- och TV-avstörd enligt EN 55 014	
Slirkoppling som överbelastningsskydd	
Dammtät, permanentsmord (underhållsfri)	
Steglös varvtalsreglering	
Höger-/vänstergång	
Vridbart sidohandtag med borrdjupanslag	
Tomslagssäkring	
Omkopplare – slagborrning/borrning	
Dammsugning	

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Röring av borret:

Borrhållaren omfattas inte av maskinens smörjsystem. Insticksändan skall därför rengöras regelbundet och **sprayas lätt** med Hilti-spray.

Starttid vid låga utomhustemperaturer:

Kan förkortas om Du stöter borret en gång lätt mot underlaget i samband med start.

Handhavande:

Bild 1: Isättning av borrhållare

Vrid chucken till symbol , för in borret och vrid tills det griper tag i spåren och kan föras tillbaka helt. Låsning sker genom att chucken vrids tillbaka till symbol .

Bild 2: Slagborrning

Slagborrning i betong, tegel etc.: Vrid omkopplaren till position slagborrning (Symbol ).

Borrning utan slag

Ställ omkopplaren i position borrning (Symbol ). I detta läge överförs endast rotationsrörelsen.

Bild 3: Vänstergång

Vid vänstergång måste omkopplaren vara inställd på borrning utan slag. Funktionen vänstergång är bara avsedd för kortare, tillfällig arbetsinsatser.

Bild 4: Byte av chuck

Drag hylsan framåt och avlägsna chucken. Vid påmontering, drag

hylsan framåt och håll kvar. För på chucken tills stopp och släpp hylsan. Vrid chucken tills kulorna låser och hylsan snäpper i baktill.

Bild 5: Sidohandtag / Djupanslag

Sidohandtaget är vridbart 360° och låsbart i önskat läge. Lossa sidohandtaget, ställ in önskat borrdjup med djupanslaget och lås därefter sidohandtaget.

Anmärkning:

Vid användning av kuggkranschuck eller snabbchuck kopplas automatiskt slagfunktionen ur (borrning utan slag).

Isättning av cylinderborr: Öppna kuggkranschuck till erforderlig diameter, för in borret tills stopp och lås med chucknyckel. Kuggkranschuck kan användas vid vänstergång.

Dammsugning:

TE 5 borrhämmare kan utrustas med en dammsugare (se följande sidor), som snabbt och enkelt monteras på maskinen.

Service:

Elektriska maskiner måste följa gällande säkerhetsbestämmelser. Service får endast utföras av person med elbehörighet. Av säkerhetsskäl får endast Hilti original-reservdelar användas.

1 års garanti

Från försäljningsdatum lämnas 1 års garanti för ev. material- eller tillverkningsfel på TE 5. Garanti lämnas under förutsättning att maskinen används och sköts enligt bruksanvisningen, att inga egna ingrepp eller ändringar gjorts på maskinen samt att endast av Hilti föreskrivna originaltillbehör används. Garantin omfattar ersättning eller reparation av defekta delar. Ytterligare anspråk för person- och/eller saksador vid användning av Hilti TE 5 kan inte tillgodoses. Vid ev. garantianspråk måste anmälan härom göras omedelbart efter det felet upptäckts och maskinen sändas in till någon av våra verkstäder.

OBS!

Störningar förorsakade av naturlig förslitning, eget eller annans ingrepp eller oförsiktig hantering faller inte under garantin!

