

# BRUKSANVISNING MULTISTRIPPER

Fabrikant: J Kruse Andreasen, vaevegangen 34, DK-2690 Karlslunde  
Tfn. 42-153435 Fax. 42-153160

Denna Multistripper är avsedd för att ta bort fastlimmade golvmaterial.

## **Överensstämmelseintyg**

Denna Multistripper JKA är konstruerad och framställd i överensstämmelse med direktiven 73/23/EOF (Lågspänningsdirektivet) och 89/392/EOF (Maskindirektivet) med senare tillägg.

Karlslunde \_\_\_\_\_

Fabrikant J Kruse Andreasen

\_\_\_\_\_

## **Användning**

Maskinen används för att skära bort limmade golvbeläggningar (linoleum, textil mm) från undergolvet. Maskinen arbetar med en kniv som med en excentrisk rörelse vibrerar in i limfogen. Multistrippern är självgående och det är därför inte nödvändigt att pressa kniven in i limfogen. Maskinen är utrustad frigång så att den även kan köras manuellt vid behov.

## **Smörjning**

Maskinen skall smörjas var fjärde driftstimme (två gånger dagligen) på de med pilarna markerade platser (se smörjningsanvisning). Använd en tunn maskinolja eller motorolja API SF/CC 15W-40. Viktigt: Vid smörjning måste maskinen först sättas i frigångsläge. Det är mycket viktigt för att uppnå en fullgod smörjning.

## **Duri Svenska AB**

**Möln dal, Huvudkontor**

Kryptongatan 1, 431 53 Möln dal. Telefon: 031-870 890. Telefax: 031-879 831

**Stockholm**

Norra Stationsgatan 58, 113 33 Stockholm. Telefon 08-33 75 70. Telefax: 08-33 67 60

## Knivbyte

Innan kniven skiftas måste strömmen vara urkopplad. Kniven sitter fast med fyra skruvar med invändig sexkant. Skruvarna lossas med det verktyg som medföljer i verktygshållaren som sitter på maskinen. Den nya kniven monteras.

## Ljudnivå

Maskinens ljudnivå är uppmätt till 91 dB (A) (EN 25349). Hörselskydd skall användas. Vid onormalt hög ljudnivå vid frigång kan ett lager vara slitet (nr 38). Lagret måste bytas fortast möjligt för att undvika förslitning på knivhållaren (nr 39).

## Vibrationer

Vibrationerna är uppmätta till 2.57, 3.35 samt 3.23 i X, Y och Z riktningarna (EN 25349). Det dagliga exponeringstiden bör därför inte uppgå till mer än tre timmar.

## Varningsmärkning

Maskinen är försedd med två varningstexter (nr 59):

1. Ställ aldrig handtaget i mellanposition.
2. Om maskinen inte går när den är korrekt inkopplad så behövs den smörjas på samtliga ställen enligt smörjanvisningen.

## Vägledning till montering och användning av kniven

Rakt blad	Det mest använda bladet. <u>Användningsområde:</u> Används på alla typer av golvmaterial. Det raka bladet förutsätter att golvmaterialet förskärs i strimmlor med handkniv. <u>Montering:</u> Monteras alltid med sliffasen uppåt.
Sidblad	Lösa sidoskär som används tillsammans med det raka bladet <u>Användningsområde:</u> Nålfilt, Vinyl, PVC och linoleum. Vid användning av sidbladen behöver inte golvmaterialet förskäras med handkniv. <u>Observera:</u> I vissa fall vid användningen av sidoknivarna kan smuts kila sig fast mellan knivarna vilket medför att det raka bladet kommer i en onormal position. <u>Montering:</u> Monteras från sidan under det raka bladet.

- Blad med uppvik      Universalkniv med fasta sidoknivar  
Användningsområde:  
Används på alla golvbeläggningar. Det är dock mindre lämplig på textil.  
Golvbeläggningen behöver inte förskäras med handkniv. Ingen smuts kilar fast.  
Montering:  
Monteras alltid med slipfasen uppåt.
- Bockat blad      Agressivt blad.  
Användningsområde:  
Används på mycket besvärliga underlag t.ex asfaltspapp.  
Montering:  
Monteras med slipfasen uppåt.

### **Generell information om strippning**

Arbetet utföres bäst och mest rationellt av två man. Den ena kör strippern och den andra tar bort golvmaterialet.