



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Golvslipmaskin, handförd, eldriven

► HTC 500

Stopp/Nödstopp

► Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Verktygshållare och segment: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken, anslut våtsug och kontrollera att stänkskyddet oskadat och riktigt monterat vid våtslipning.
- Justera vikterna, om sådana ska användas.



Skyddsfunktioner

► Nödstoppsknapp

Användningsområde

► Betong, sten.

Start

► Anslut elen. Vrid ON/OFF-vredet till ON. Starta skivans rotationsriktning REW/FWD och ställ in Speed-vredet. Sliphuvudet skall stå i nedsänkt läge mot golvet.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Vinkla inte upp maskinen förrän slipverktyget slutat att rotera. Rör inte slipverktyget förrän det fått svalna.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Använd bara maskinen på horisontella ytor.
- Se till att ingen kommer närmare än 15 m. Bryt annars arbetet och stanna motorn.
- Håll avstånd från roterande delar.
- Lösa föremål som hamnar under sliphuvudet kan slungas ut och orsaka personskador.
- Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.
- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

► 94 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 5,4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 01:40 h
- Arbetstid gräns: ca 06:50 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 3 x 380-415
- Slipskivor: 3 x 230 mm
- Max slipdiameter: 530 mm
- Vikt: 180 kg
- Effekt: 4000 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Husqvarna Construction Products.