



## Färg- och spackelborttagningsmaskin, med hals, handhållen, eldriven

- Flex GE 5

## Stopp/Nödstop

- Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

## Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Sliphuvud och slippapper: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.



## Skyddsfunktioner

- Dammsug med sugkåpa

## Användningsområde

- För slipning av väggar och tak inom- och utomhus.

## Start

- Anslut elen. Tryck in ON/OFF-brytaren.

## Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte sliphuvudet förrän det slutat rotera/oscillera.
- Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanaly

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll händerna borta från roterande/oscillerande delar.
- Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

## Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- 79 db(A) ljudtryck - 90 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Diameter runt sliphuvud: 225 mm
- Trekantigt sliphuvud: Finns ej för denna modell mm
- Anslutning dammsug: 32 mm
- Vikt: 3,9 kg
- Effekt: 500 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.