



Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco LG 200

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Ställ gasreglaget i OFF-läge.

Kontrollera före start

- ▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.
- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Grus, makadam, sand, sten.

Start

- ▶ Ställ gasreglaget i läge 1/2 effekt. Vrid på startnyckeln och släpp när motorn startar. Varmkör motorn innan du ökar till full effekt.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- ▶ 90 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:05 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 230 kg
- ▶ Effekt: 3,1 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.