



Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- Swepac F 70A awib

Stopp/Nödstopp

- 1. Sänk gasen till tomgång. 2. Vrid den röda ON/OFF-brytaren till läge OFF. 3. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- Vibrationsdämpare mellan handtag och motorchassi.
- Vibrationsdämpare mellan motorchassi och bottenplatta.
- Remskydd inre och yttre.

Användningsområde

- Kompaktering av grus och sandmaterial

Start

- 1. För gasreglaget till Start/tomgångsläge (N). 2. Vid kallstart använd choke 3. Dra i startsnöret. Låt motorn gå på tomgången ett tag innan du slår av choken och börjar använda maskinen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- Vattna vid behov mot damm.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- 90 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,1 m/s²
- Arbetstid insats: ca 05:10 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drivmedel: Blyfri bensen 95 oktan eller alkylatbensin
- Vikt: 79 kg
- Effekt: 2,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Swepac AB.