

Halkosaha ja 83313 katkaisu-/vinokulmasaha, sähkökäyttöinen.

► DeWalt DWS 777

Pysähdys/Hätäpysäytin

► Tieto puuttuu

Tarkista ennen käynnistystä

- Kytke pölyntorjuntalaitteet.
- Virrankatkaisin: OFF-asennossa, kun sähkö liitetään.
- Terä: oikean tyyppinen, vahingoittumaton ja oikein asennettu.
- Suojakotelo: vahingoittumaton ja toimiva.

Not Reviewed



Turvallinen käyttö/Riskinarviointi

- Minimoi pöly! Asbesti- kvartsi- ja puupöly voivat johtaa kivipölykeuhkoon, KOL:iin, sydän- ja verisuonitauteihin ja syöpään.
- Sahapöydän on seistävä tukevasti tasaisella alustalla.
- Pidä työpaikka puhtaana ja järjestyksessä.
- Sulje kone ja katkaise sähköliitäntä ennen sahanterän vääntämistä.
- Suojakotelon on oltava asennettuna niin kauan kuin työ on käynnissä.
- Jos mahdollista, käytä paikallista poistojärjestelmä, muuten ilmanpuhdistinta.
- Sammuta kone aina ennen kuin poistut siitä.

Ergonomia

- Seiso tukevasti.
- Laske olkapäät. Pidä olkavarret mahdollisimman lähellä kehoa.



Turvatoiminnot

► Tieto puuttuu

Käyttötarkoitus

► Tieto puuttuu

Käynnistys

► Tieto puuttuu

Huolto/Tarkastus

- Sulje kone ja katkaise sähköliitäntä ennen kaikkea huoltoa/tarkastusta.
- Älä koske terään ennen kuin se on lakannut pyörimästä.
- Terävät työkalut. Käytä hanskoja vaihdon aikana.
- Pidä kone puhtaana.

Melu

- Tieto puuttuu db(A) äänenpainetaso - Tieto puuttuu dB(A) ääniteho

Tärinä

- 3D-arvo käden / käsivarren tärinä: Tieto puuttuu m/s²
- Työaika panos: ca 08:00 h
- Työaika raja: ca 08:00 h
- Tärinä lisää kuulovaurioiden ja Raynaudin taudin riskiä sekä vaikutuksia hermostoon ja lihaksiin.



0.2 Points per minute

Input: Maximum 100 Points per day

Limit: Maximum 400 Points per day

Tekniset tiedot

- Käyttö: Tieto puuttuu
- Paino: Tieto puuttuu kg
- Terän halkaisija: Tieto puuttuu mm
- Teho: Tieto puuttuu W

HUOMAUTUS! PSI Henkilökohtainen perehdytys on täydentävä, eikä korvaa valmistajan käsikirjaa Produced by Swedish Rental Association in association with Stanley Black & Decker Sweden AB.