



### Vibratorstamp, förbränningsmotordriven

- ▶ Wacker BS 60-2

### Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i OFF-läge.

### Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

- ▶ Grus, sand.

### Start

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge. Öppna choken, (pumpa 10 ggr om maskinen har pump). Dra i startsnöret tills maskinen startar. Stäng choken. (Automatisk på vissa modeller)

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Buller

- ▶ 98 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,6 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**1.9 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 66 kg
- ▶ Effekt: 1,8 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen