



Slagskruvdragare, batteridrivna

- ▶ Hilti SID 4-22-02

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF- brytaren, ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ .

Användningsområde

- ▶ Dra åt och lossa skruvförband, muttrar och gängade bultar i trä, metall, tegel och betong.

Start

- ▶ Anslut batteri, tryck ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det slutat rotera och svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningarna där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 10,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:26 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:45 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.8 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6V B22-55 eller B 22-85
- ▶ Verktygsfäste: 1/4" sexkantig klickfäste"
- ▶ Max skruvdiameter: 25 mm
- ▶ Vikt: 1,4 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.