

Klipptång, handhållen, batteridriven

- ▶ Bendof DC 16MB3

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Justera mothållet.



Skyddsfunktioner

- ▶ Splitterskydd, returventil.

Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn

Start

- ▶ Sätt i batteriet, tryck in ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skären förrän de svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ OM MASKINEN HAR HYDRAULPUMP:
 - ▶ Öppna inte oljepluggen förrän maskinen svalnat.
 - ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
 - ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Klipps kortare bitar än 10 cm kan den avklippta biten skjutas iväg med stor kraft.
- ▶ Ordna med avskärmningsskydd, om behov finns.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 81 db(A) ljudtryck - 92 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,79 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Max ståldimension: 16 mm
- ▶ Max stålqualität: KS500
- ▶ Vikt: 6,6 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.