



### Spikverktyg, för pappspik, luftdrivet

- ▶ Max CN 445R2

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp anpressningstrycket. Koppla ifrån tryckluften.

### Kontrollera före start

- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse vid anslutning av slangen.
- ▶ Ställ in lämpligt lufttryck.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Avfyrningsspärr

### Användningsområde

- ▶ Fästa asfalt- och fiberglasspånkivor, montera panel, fästa nät på plywood, montera trälådor.

### Start

- ▶ Anslut tryckluften. Tryck säkerhetsbygeln mot arbetsytan och tryck på avtryckaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varnings skyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skråskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 93,8 db(A) ljudtryck - 100,7 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,81 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 03:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.5 Poäng per minut - Slående verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: 7 bar
- ▶ Vikt: 2,4 kg
- ▶ Spiklängd: 19-45 mm
- ▶ Spikvinkel: 0 °

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Ergofast AB.