



### Damm- och våtsugare, eldriven

- ▶ Festool CTL 26E AC

### Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ strömbrytaren i läge 0. Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade.  
Packningar: täta.
- ▶ Tillbehör för arbetsuppgiften: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, tömning av behållare, byte av filterpåse och rensning av slang.



### Säker användning/Risicanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Följ föreskrifterna för det som sugas.
- ▶ Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- ▶ Sug ej brandfarliga, explosiva eller frätande vätskor/partiklar.
- ▶ Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- ▶ Använd filter och filterpåsar som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Vid skum- eller vattenläckage, stäng av maskinen omgående.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.
- ▶ Vid manuell lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm



Stänk

### Skyddsfunktioner

- ▶ Filter med automatisk rengöring

### Användningsområde

- ▶ Dammsugare avsedd för damm och vatten.

### Start

- ▶ Anslut elen. Ställ strömbrytaren i läge 1.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Töm behållaren varje gång maskinen använts.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Sugkapacitet luft: 3900 l/min
- ▶ Behållarvolym vätska: max 26 l
- ▶ Skyddsklass: Information saknas
- ▶ Skyddstyp: IPX4
- ▶ Vikt: 14,7 kg
- ▶ Effekt: 350-1200 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Festool Sverige AB.