



Stavvibrator för väggjutning, int. frekvensomf.

- ▶ Husqvarna Smart 56 8M

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong (gjutning)

Start

- ▶ Anslut elen Tryck på ON/OFF-brytaren

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratören är aktiverad.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 83 db(A) ljudtryck - 94 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 15,9 kg
- ▶ Tubdiameter: 56 mm
- ▶ Effekt: 1170 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.