



### Vibratorplatta, fram-/backgående, förbränningsmotordriven

▶ Wacker DPU 2540H

### Stopp/Nödstop

▶ Ställ gasreglaget i MIN-läge. Tryck på OFF-knappen. Stäng bränslekranen.

### Kontrollera före start

▶ Fram-/backreglage, om maskinen har sådana: i neutralläge.  
▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.



### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

▶ Påkörningsskydd för förare, vibrationsdämpande handtag

### Användningsområde

▶ Grus, sand.

### Start

▶ Dra ut startsnöret sakta till det känns ett märkbart kompressionsmotstånd. Släpp tillbaka startsnöret sakta. Dra ut startsnöret så att hela snörets längd utnyttjas för att starta.

### Tillsyn/Inspektion

▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.  
▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Buller

▶ 94 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,1 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 05:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Vikt: 160 kg
- ▶ Effekt: 3,1 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen