



Klyvsåg, batteridrivnen

- ▶ Milwaukee M 18FTS210

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck in strömbrytaren

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddsskåpa: oskadad och fungerande.



Skyddsfunktioner

- ▶ Säkerhetsströmbrytare, skydd mot återstart, klingskydd.

Användningsområde

- ▶ Kaspning och klyvning i trä och metall.

Start

- ▶ Lyft på locket och dra ut strömbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Sågbordet ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- ▶ Skyddsskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- ▶ Använd om möjligt punktutslug, annars luftrenare.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 92,4 db(A) ljudtryck - 103,4 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ Tänk på att hand-/armvibrationer fortplantas genom materialet du håller i.
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 18V M18 batteri
- ▶ Vikt: 21,5 kg
- ▶ Klingdiameter: 210 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.