



Skruvdragare, inkl. automat med magasin, batteridrivnen

- ▶ Hilti SD 5000A22 SMD57

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits och bitshållare: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Magasin: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Ställ in indragningsdjup och skruvlängd.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Gips-, spånskivor, trä, plåt.

Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 71 db(A) ljudtryck - 82 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 1 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V
- ▶ Verktygsfäste: Insex 1/4"
- ▶ Max skruvdiameter: 4,2 mm
- ▶ Vikt: 2,9 kg (inkl. batteri)
- ▶ Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.