



Vibratorstamp, förbränningsmotordriven

- ▶ Bomag BT 60

Stopp/Nödstop

- ▶ Vrid det röda vredet till vänster.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande huvudhandtag,

Användningsområde

- ▶ Asfalt, grus, jord, sand.

Start

- ▶ 1. Vrid det röda vredet till ON. 2 Om maskinen är kall vrid på CHOKEN. 3. Ingen gas. 4. Dra i startsnöret.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 58 kg
- ▶ Effekt: 2,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Söderberg & Haak Maskin AB.