



## Hyvelmaskin, handhållen, eldriven

- ▶ Festool EHL 65E

## Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

## Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Hyvelstål och hyvelstålhållare: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utsugsanordning.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Spånbehållare

## Användningsområde

- ▶ Trä.

## Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på tillkopplingsspärren. Tryck på ON/OFF-brytaren.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte hyvelstålet förrän det stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- ▶ Hyvelsulan ska ligga plant mot arbetsytan.
- ▶ Håll händerna borta från roterande hyvelstål.
- ▶ Håll händerna borta från spånutkastet om maskinen har sådant. Roterande delar.
- ▶ Använd spånutsug om möjligt. Rengör annars spånutkastet regelbundet.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Hyvelbredd: 65 mm
- ▶ Vikt: 2,4 kg
- ▶ Effekt: 720 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen