



Skruvdragare, batteridrivnen

- ▶ Hilti SD 5000-22 03

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren och ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Bits, bitshållare eller hylsa: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ SMD 57 Skruvmagasin

Användningsområde

- ▶ Gipsskivor mot metallskenor och träreglar

Start

- ▶ Anslut batteri, tryck ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte bitset förrän det svalnat.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Riskanalys

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledning där arbetet ska utföras.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Håll maskinen vinkelrätt mot skruvytan.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 75 db(A) ljudtryck - 86 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 21,6 V, 1xB22-55/ 1xB22-85
- ▶ Verktygsfäste: 1/4 tum sexkantshylsa"
- ▶ Max skruvdiameter: 4,2 mm
- ▶ Vikt: 1,8 kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.