



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Tigersåg, batteridrivna

- ▶ DeWalt DCS 388T2

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Metall, trä.

### Start

- ▶ Anslut batteriet, tryck på ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



## Buller

- ▶ 86 db(A) ljudtryck - 97 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 12,5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:19 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 01:15 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**5.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri Flexvolt 54 V
- ▶ Vikt: 4,6 kg (inkl. batteri)
- ▶ Bladlängd: 160-300 mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stanley Black & Decker Sweden AB.