

Tigersåg, batteridrivnen

- ▶ Milwaukee M 18FHZ

Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

Ej Granskad



Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Information saknas

Start

- ▶ Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:31 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg (inkl. batteri)

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.