



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Stavvibrator, inkl. böjlig axel med tub, eldriven

- ▶ Atlas Copco AME 600/HA 25-HA 45

### Stopp/Nödstopp

- ▶ För strömbrytaren på drivenhetens handtag till läge "off".

### Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när elen ansluts.



### Skyddsfunktioner

- ▶ AME600 är stänksäker och dubbelisolerad enligt EU:s normer och följaktligen behöver inte jordning. Den kan anslutas till alla vanlig enfas eluttag med 230V.

### Användningsområde

- ▶ Betong (gjutning)

### Start

- ▶ För strömbrytaren på drivenhetens handtag till läge "on".

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratören är aktiverad.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 1,72 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.1 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 6.6-9.5 kg
- ▶ Tubdiameter: 25-45 mm
- ▶ Effekt: 600 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.