



### 851136-38 Armeringskap batteridrivnen

- ▶ Hilti NRC 6-22 01

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på den bakre delen av ON/OFF-brytaren. ON/OFF-brytaren fjädrar ut till Av-position och motorn stannar. Ta ur batteriet

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- ▶ Justera mothållet.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Motorskyddsfunktion övervakar strömförbrukning och motortemperatur, vilket skyddar produkten mot att överhettas

### Användningsområde

- ▶ För kapning jäms med eller fri kapning av armeringsjärn, gängstänger i mjukt stål, varmförzinkade gängstänger och gängstänger i rostfritt stål

### Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck på den bakre delen av ON/OFF-brytaren. Skjut ON/OFF-brytaren framåt. Motorn går. Lås fast ON/OFF-brytaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Ordna med avskärningsskydd, om behov finns.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 78 db(A) ljudtryck - 89 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,9 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 05:55 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 21,6 V, B 22-85
- ▶ Klingdiameter: 110 mm
- ▶ Max ståldimension: 25 mm
- ▶ Max stålqualität: Information saknas
- ▶ Vikt: 4,16 kg (inkl. batteri)

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.