Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Gipssåg, batteridriven

- Makita DSD 180

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.

Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- Maskinen ska vara påslagen när den sätts i materialet.
- Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.





Skyddsfunktioner

- Startspärr

Användningsområde

- Gips-, spånskivor, trä.

Start

- Anslut batteriet och tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 02:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1x 18V Batteri Makita LXT
- Vikt: 1,9 kg (inkl. batteri)
- Bladlängd: 53 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Makita Sverige.

© Swedish Rental Service AB