



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Tigersåg, batteridrivnen

- ▶ Milwaukee M 18FSX

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- ▶ Blad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpning, pendelrörelse, anghåll

Användningsområde

- ▶ Kapning och rivning i de flesta material, inkl. trä, metall och lättbetong.

Start

- ▶ Anslut batteriet, för låsningen åt sidan och tryck in ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Såga så nära fixpunkten som möjligt för att minimera vibrationerna.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 89,9 db(A) ljudtryck - 100,9 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 21,9 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:06 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



16 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 18V M18 batteri
- ▶ Vikt: 5,54 kg (inkl. batteri)
- ▶ Bladlängd: 300 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.