

## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



### Spikverktyg, för dyckert, gasdrivet

- ▶ Paslode Impulse IM 50-F18

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp på anpressningstrycket. Ta ut gaspatron och batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Gaspatronen ska vara borttagen när spiken laddas.
- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Trä, fanér, laminat- och spånskivor.

### Start

- ▶ Sätt i gaspatronen. Sätt i batteriet. Aktivera säkerhetsbygeln mot arbetsstycket. Tryck på avtryckaren.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut gaspatronen före all tillsyn/inspektion.

- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Riskanalys

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Drivgaser kan förekomma.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skräskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Lämna aldrig en laddad maskin utan uppsikt.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



### Buller

- ▶ 95 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut - Släende verktyg**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: Gaspatron och batteri 6 V
- ▶ Vikt: 2,3 kg
- ▶ Spiklängd: 16-50 mm
- ▶ Spikvinkel: 0 °

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen