



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Stavvibrator, batteridrivna

- ▶ Makita DVR 350RFE

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-brytaren. Ta ur batteriet.

### Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när batteriet ansluts.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

### Användningsområde

- ▶ Betong

### Start

- ▶ Anslut batteriet. Tryck in ON/OFF-brytaren

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratorn är aktiverad.

## Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 05:30 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 1x 18V Batteri Makita LXT
- ▶ Vikt: 3 kg
- ▶ Tubdiameter: 25 mm

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Makita Sverige.