



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Nibblingsmaskin, batteridrivnen.

- ▶ Milwaukee M 18FNB35

Stopp/Nödstopp

- ▶ För att stanna, släpp On/Off-brytaren, ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Stans, dyna och matris: oskadade och alla skruvar ordentligt åtdragna.
- ▶ Glidytor: smörj med maskin- eller spindelolja.
- ▶ Sidohandtag, om sådant finns för maskinen: riktigt monterat.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Effektivt nödstopp

Användningsområde

- ▶ Nibbling i plåt, 2,8 mm i rostfritt, 3,5 mm i stål och 3,8 mm i aluminium.

Start

- ▶ .Anslut batteri. Tryck och håll nere tillkopplingsspärren och aktivera ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Avlägsna spån från arbetsplatsen kontinuerligt.
- ▶ Vassa plåtkanter. Risk för skärskador.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.



Buller



Vass plåt



Vibrationer

Buller

- ▶ 96 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 7,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 03:20 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 18V M18 batteri
- ▶ Max tjocklek stål: 3,5 mm
- ▶ Min kurvradie: 57 mm
- ▶ Vikt: 4,2 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Techtronic Industries Nordic.