

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Klippmaskin, lågbyggd, elhydraulisk

- ▶ Bendof C 32

Stopp/Nödstopp

- ▶ Information saknas

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera mothållet.

Ej Granskad



Buller

Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Information saknas

Start

- ▶ Information saknas

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte skären förrän de svalnat.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- ▶ Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyis

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Ordna med avskärmningsskydd, om behov finns.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Placera om möjligt maskinen på bekväm arbetshöjd.
- ▶ Böj på knäna för att inte belasta ryggen, om arbetshöjden är låg.

Buller

- ▶ Information saknas db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: Information saknas m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Information saknas
- ▶ Max ståldimension: Information saknas mm
- ▶ Max stålqualität: Information saknas
- ▶ Vikt: Information saknas kg
- ▶ Effekt: Information saknas kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.