Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Klippmaskin, lågbyggd, elhydraulisk

- Bendof C 32-1

Stopp/Nödstopp

- Nödstopp. Efter avslutat jobb, tryck på stoppknappen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Skär och skydd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- Justera mothållet.



Säker användning/Riskanalys

- Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- Säkra arbetsområdet.
- Ordna med avskärmningsskydd, om behov finns.
- Håll händerna borta från kapområdet.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Placera om möjligt maskinen på bekväm arbetshöjd.
- Böj på knäna för att inte belasta ryggen, om arbetshöjden är låg.



Buller

Skyddsfunktioner

- Överbelastningsskydd

Användningsområde

- Armeringsklipp avsedd för klippning av armeringsjärn upp till diameter 32 mm.

Start

- Säkerhetsrelä som ska återställas för att bekräfta säkerhet innan start. Tryck sedan på startknappen.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte skären förrän de svalnat.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- Oljor saneras vid spill. Oljerester klassas som miljöfarligt avfall.
- Håll maskinen ren.

Buller

- < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 230/400V (3-fas)
- Max ståldimension: 32 mm
- Max stålkvalitet: KS50
- Vikt: 360 kg
- Effekt: 4 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.

© Rentalföretagen Service AB