



Luftrenare med Joniseringsteknik för damm- och luktsanering, PSI

- ▶ Jonex 1000

Stopp/Nödstopp

- ▶ Stäng av "POWER" och bryt elanslutningen

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter.



Skyddsfunktioner

- ▶ Petskydd mot joniseringsrör

Användningsområde

- ▶ Reducering av byggdamm (inkl kvartsdamm), mögelsporer, trädamm, rök, avgaser, organiska lösningsmedel samt lukter.

Start

- ▶ Anslut elen och tryck på "POWER". Låt fläkten komma upp i varvtal, minska därefter vid behov luftflödet samt välj joniseringsläge.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vid hantering av nedsmutsade filter använd föreskriven skyddsutrustning.
- ▶ Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en platsäck som försluts.
- ▶ Grovfiltret ska bytas eller dammsugas varje dag. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- ▶ Om klorlukt börja märkas minska joniseringen med ett eller två steg.
- ▶ Använd filter som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.

Ergonomi

- ▶ Tyngre maskiner flyttas med hjälp av hjul, kärra eller liknande.
- ▶ Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm

Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- ▶ Vikt: 17 kg
- ▶ Kapacitet: 60 - 400 m³ m³
- ▶ Flöde öppet inlopp: 85-225 m³/h
- ▶ Effekt: 180 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Midhage AB, Jack.