



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Spikverktyg, för isolerhållare, gasdrivet

- ▶ Hilti GX-IE XL

Stopp/Nödstopp

- ▶ Lätta på trycket mot underlaget, släpp avtryckaren och plocka ut batteriet och sedan gasen

Kontrollera före start

- ▶ Se till att avtryckaren inte aktiveras när batteriet, gaspatronen eller nosdelen installeras.
- ▶ Använd alltid den gaspatron som tillverkaren rekommenderar.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong och kallformad stålregel i vägg och tak

Start

- ▶ Anslut gasen, anslut batteriet, sätt fästelementet på bultstyrningen och tryck maskinens nos mot fästmaterialet.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut gaspatronen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risicanalys

- ▶ Sätt upp varnings skyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Drivgaser kan förekomma.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Lämna aldrig en laddad maskin utan uppsikt.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Gas



Vibrationer

Buller

- ▶ 133 db(A) ljudtryck - 104 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.7 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 12 v, gaspatron GC 52
- ▶ Vikt: 3,4 kg
- ▶ Spiklängd: 25-200 mm
- ▶ Isoleringstjocklek: 25-200 mm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.