



### Ytfräs, hjulburen, eldriven

- ▶ Von Arx FR 200

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Fräsverktyg: lameller och mellanlägg av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Kuggrem: rätt spänd. Kuggremsskydd: riktigt monterat.
- ▶ Rotationsriktningen.
- ▶ Hjulen ska vara spärrade när maskinen startas.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Beröringsskydd, termiskt överlastskydd, underspänningsutlösare

### Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong, epoxi, färg, rost, trafiklinjer.

### Start

- ▶ Höj upp verktyget genom att dra djupinställningsspaken uppåt. Tryck in ON-knappen (grön). Kontrollera att verktyget roterar åt rätt håll enligt pilen på motorns fläktkåpa. Tryck långsamt ner djupinställningsspaken till önskat fräsdjup.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Spärra hjulen.
- ▶ Rör inte fräsverktyget förrän det stannat och fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Använd bara maskinen på horisontella ytor.
- ▶ Alla hjul ska ligga an mot arbetsytan.
- ▶ Punktutsug bör användas, fukta annars arbetsytan lätt med vatten.
- ▶ Ha rätt djupinställning. Lamellerna ska rotera fritt.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen och spärra hjulen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Damm



Vibrationer

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 19 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:08 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 00:33 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



12 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Arbetsbredd: 200 mm
- ▶ Vikt: 53 kg
- ▶ Effekt: 2200 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med EPOX Maskin AB.