

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Spikverktyg, för stavbandad spik, gasdrivet

- Hilti GX 120

Stopp/Nödstopp

- Släpp avtryckaren och lyft maskinen.

Kontrollera före start

- Gaspatronen ska vara borttagen när spiken laddas.
- Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.



Skyddsfunktioner

- Information saknas

Användningsområde

- Betong, stål.

Start

- Ladda spik. Sätt i gasbehållare. Lägg an mot underlag. Tryck av.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut gaspatronen före all tillsyn/inspektion.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Riskanalys

- Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- Drivgaser kan förekomma.
- Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- Undvik inskjutning nära kanter.
- Avlägsna panelskydd vid skräskjutning.
- Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- Lämna aldrig en laddad maskin utan uppsikt.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



Buller

- 93 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,04 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.5 Poäng per minut - Släende verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: Gaspatron
- Vikt: 3,8 kg
- Spiklängd: 14-39 mm
- Spikvinkel: Information saknas °

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hilti Svenska AB.