

Bandsåg, handhållen, eldriven

- ▶ Flex SBG 4910

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp strömställaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sågband: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Justera sågbandets spänning och rikta in sågbandsgejden.



Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa

Användningsområde

- ▶ Metall, plast

Start

- ▶ Anslut elen. Ställ huvudströmbrytaren på Till/I. Håll omkopplaren intryckt

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte sågbandet förrän det stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Håll händerna borta från kapområdet.
- ▶ Sågbandet ska vara i rörelse när det förs mot arbetsstycket.
- ▶ Börja såga där största antalet tänder samtidigt har kontakt med arbetsstycket.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Stäng genast av maskinen om sågbandet fastnar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Sågband: 0,65 x 13 x 1335 mm
- ▶ Max arbetsområde: Rör upp till 80 mm och profiler upp till 100 mm
- ▶ Vikt: 18 kg
- ▶ Effekt: 850 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.