



Golvslipmaskin, planetariskt slipsystem, fjärrstyrd, eldriven

▶ Scanmaskin 28 WSRC

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på "STOPP"-knappen • Vänta tills maskinen stannar helt innan du släpper handtaget. • Stäng av dammuppsamlaren om sådan används.

Kontrollera före start

- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Verktygshållare och segment: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Justera vikterna. Kontrollera låssprintarna.
- ▶ Radiostyrning på ostörd frekvens.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dammskydd, nödstopp, avsäkrat elskåp, sprängskydd

Användningsområde

- ▶ Borttagning av gamla beläggningar, mattor och spackel från hårda ytor. Tilljämning av betongytor. Förberedelse för beläggning på yta. Polering av yta. Borttagning av belägningsdefekter. Borttagning av limrester.

Start

- ▶ Sliphuvudet ska stå i nedsänkt läge och den roterande skivan ska ligga an mot golvet när maskinen startas.
- ▶ - Kontrollera att maskinen är ansluten till nätspänningsförsörjningen. - Aktivera huvudbrytaren för att aktivera HMI-skärmen. - Följ nedanstående steg för snabbstart:
Steg 1: Tryck lätt på skärmen
Steg 2: Två alternativ: "Fast start" (snabbstart) och "Tool Guide" (verktygsguide). Om det finns ett pågående jobb ska du använda "Back to job in progress" (återgå till pågående jobb) om spänningen har brutits. Steg 3. Om du har valt "Fast start" (snabbstart) ska du välja vilket verktyg som ska användas genom att klicka på det används.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vinkla inte upp maskinen förrän slipverktyget slutat att rotera. Rör inte slipverktyget förrän det fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Se till att ingen kommer närmare än 15 m. Bryt annars arbetet och stanna motorn.
- ▶ Använd bara maskinen på horisontella ytor.
- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Lösa föremål som hamnar under sliphuvudet kan slungas ut och orsaka personskador.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Ha manöverboxen fastspänd runt midjan.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 1,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- ▶ Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



0.1 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 230 V 1~, 230 V 3~, 400 V 3~
- ▶ Slipskivor: 3 x 220 mm mm
- ▶ Max slipdiameter: 725 mm
- ▶ Vikt: 610 kg
- ▶ Effekt: 7500 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Scanmaskin Sverige AB.