



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Glättningsmaskin, handförd, förbränningsmotordriven,

- ▶ Atlas Copco BG 470 H9--L-TP

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp kopplingshandtaget, minska på motorvarvet och vrid brytaren till OFF. Stäng bränsletillförseln.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Öppna bränslekranen, för gasreglaget till tomgångsläge. Stäng chokeventilen vid kall motor. Vrid brytaren till ON. Dra i startsnöret tills motorn startar. Stäng choken gradvis. Låt motorn gå någon minut för att bli varm.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3

0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin el. alkylat
- ▶ Diameter glättningsblad: 1140 mm
- ▶ Vikt: 101 kg
- ▶ Effekt: 6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.