

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Wacker Neuson WP 1030A

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge. Vrid strömbrytaren till OFF-läge.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand.

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Öppna choken. Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Dra i startsnöret tills maskinen startar. Stäng choken.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Tekniska data

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 50 kg
- ▶ Effekt: 2,1 kW

Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:25 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.7 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen