



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Kapmaskin för sten, betong, tegel, asfalt, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna K 770 SmartGuard

### Kunskapskrav

- ▶ Heta Arbeten

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Motorn stängs av genom att skjuta stoppkontakten till stoppläge.

### Kontrollera före start

- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Smartguard klingskydd, säkerhetsspärr

### Användningsområde

- ▶ Betong, granit, sten, tegel.

### Start

- ▶ Dra ut chokereglaget, tryck in gasreglagespärren, gasreglaget och startgasspärren. Dra i startsnöret. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Håll arbetsplatsen fri från brännbara, brandfarliga och explosiva ämnen.
- ▶ Arbeta aldrig över axelhöjd, från stegar, från byggnadsställningar eller i trånga utrymmen.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Arbeta med klingan så den inte kan träffa din egen kropp.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Smartguard klingskydd, säkerhetsspärr

### Användningsområde

- ▶ Betong, granit, sten, tegel.

### Start

- ▶ Dra ut chokereglaget, tryck in gasreglagespärren, gasreglaget och startgasspärren. Dra i startsnöret. När motorn tändes, tryck in chokereglaget och dra i startsnöret igen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Buller

- ▶ 101 db(A) ljudtryck - 115 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad 95-98 oktan eller färdigblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 11,1 kg
- ▶ Klingdiameter: 350 mm
- ▶ Effekt: 3,7 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.