



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Bockmaskin för armeringsstål, handhållen, batteridrivna

- Bendof HB 16MV2

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Ta

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.
- Kontrollera: att tryckrullarna är oskadade och rätt monterade.
- Kontrollera: hydrauloljenivån och fyll på om nödvändigt.
- Stöd-/sidohandtag: riktigt monterat.
- Utför en provkörning före användning.



Skyddsfunktioner

- Extra handtag.

Användningsområde

- Bockning av armeringsjärn upp till en diameter av Ø16 mm i kvalitet KS500.

Start

- .Anslut batteri. Tryck och håll nere tillkopplingsspärren och aktivera ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- Öppna inte oljepluggen förrän maskinen svalnat.
- Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Säkra arbetsområdet.
- Håll händerna borta från bockningsområdet.
- Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
- Använd inte skadade tryckrullar.
- Böj aldrig mer än en bit armeringsjärn samtidigt.
- Handhållna maskiner får inte användas i stationär drift.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.



Buller



Klämrisik

Buller

- 82 db(A) ljudtryck - 93 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 4 m/s²
- Arbetstid insats: ca 03:05 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h



0.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1 x 36V Multivoltbatteri
- Max ståldimension: 16 mm
- Bockningsvinkel min-max: 80-180°
- Vikt: 11,2 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Koki Sweden.