



Bockningsmaskin, elmekanisk

- ▶ Bendof Micro

Stopp/Nödstopp

- ▶ Tryck på OFF-knappen (röd). Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Justera klämskyddet.
- ▶ Ställ in bockningssätt, bockningsvinklar med korrektionsvärde och rotationsriktning.
- ▶ Testkör maskinen på tomgång utan att tappar och andra tillbehör är monterade. Finjustera värdet.
- ▶ Tapp och hylslängd: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Nödstoppsknapp

Användningsområde

- ▶ Armeringsjärn

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON-knappen. Trampa på fotpedalen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.
- ▶ Säkra arbetsområdet.
- ▶ Ordna med upplag när långa stänger ska bockas.
- ▶ Håll händerna borta från bockningsområdet.
- ▶ Klämskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Använd verktygsuppsättningar som är avsedda för maskinen.
- ▶ Använd inte för hög hastighet på medbringarskivans rotation vid stor diameter på armeringsjärnet eller vid fler antal av järn i samma bockningscykel.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Klämrisk

Buller

- ▶ 76 db(A) ljudtryck - 90 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Max ståldimension: 12 mm
- ▶ Max stålkvalitet: KS500
- ▶ Bockningsvinkel min-max: 180°
- ▶ Vikt: 23 kg
- ▶ Effekt: 1100 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Hikoki Power Tools Sweden AB.