



Spikverktyg, för stift och dyckert, batteridrivet

- ▶ Senco Fusion F15

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp avtryckaren och anpressningstrycket. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Friskjutningsspärren ska kontrolleras varje dag innan magasinet laddas.
- ▶ Spikmagasin: oskadat. Spik: rätt vinkel och längd.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Säkerhetsbygel

Användningsområde

- ▶ Trä.

Start

- ▶ Sätt i batteriet. Tryck nosen mot arbetsstycket. Tryck på avtryckaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Sätt upp varningsskyltar. Säkra arbetsområdet.
- ▶ Förflytta dig inte med avtryckaren intryckt.
- ▶ Undvik inskjutning nära kanter.
- ▶ Avlägsna panelskydd vid skråskjutning.
- ▶ Rikta aldrig maskinen mot någon levande varelse.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.
- ▶ Använd hjälpanordning, t.ex. balansblock.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 87,9 db(A) ljudtryck - 98,9 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:15 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.7 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 18 V
- ▶ Vikt: 2,81 kg (inkl. batteri)
- ▶ Spiklängd: 32-64 mm
- ▶ Spikvinkel: 34 °

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Kyocera Senco Sweden AB.