

Vibratorsloda, enkel, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco BV 20G

Stopp/Nödstop

- ▶ Slå av tändningen genom att sätta tändningsbrytaren på motorn i läge "off". Stäng sedan bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i OFF-läge.
- ▶ Slodprofil och handtag: oskadade och riktigt monterade.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpare mellan motor och balk.

Användningsområde

- ▶ Betongytor

Start

- ▶ Öppna bränslekranen. Använd chokereglaget om motorn är kall. Kontrollera att spaken för motorns varvtal är ställd på tomgång. Sätt strömbrytaren på "ON". Tryck på primer pumpen flera gånger tills bensin är synlig i returslangen. Ryck igång motorn med startsnöret. Stäng choken när motorn gått ett litet tag och blivit varm.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Iakttäta försiktighet då du går baklänges med slodan, så du inte halkar eller snubblar.
- ▶ Sörj för god ventilation vid arbete i slutna miljöer/inomhus.
- ▶ Avgasröret blir varmt vid drift.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.
- ▶ Placera gasreglaget/manöverhandtagen (beroende på modell) på lämplig arbetshöjd.
- ▶ Använd maskinens lyfthandtag vid förflyttning.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 91 db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin minst 91 oktan
- ▶ Bredd: 2000 mm
- ▶ Effekt: 0,7 kW
- ▶ Vikt: 16,6 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.