



Bergbormaskin, inkl. handslang och smörjapparat, handhållen, tryckluftdriven

- ▶ Atlas Copco RH 572E

Stopp/Nödstop

- ▶ Maskinen stoppar genom att på/av reglaget förs till läge off.

Kontrollera före start

- ▶ Borr: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Borrens spolhåll: rent och öppet fram till skäret.
- ▶ Smörjapparat: Fyllt med olja. Testa smörjfunktionen.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Ställ in lämpligt lufttryck.



Skyddsfunktioner

- ▶ Avvibrerade handtag och ljuddämpare.

Användningsområde

- ▶ Betong, sten.

Start

- ▶ Anslut tryckluft till maskinen och för av/på reglaget för till läge "på".

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och gör systemet trycklöst före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av olja.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och träddamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Lämna aldrig maskinen med tryckluft kvar i slangen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller

- ▶ 100 db(A) ljudtryck - 113 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:32 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:05 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.1 Poäng per minut - Slående verktyg

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Max arbetstryck: 7 bar
- ▶ Verktygsfäste: Hexagon 22 x 108 mm
- ▶ Max diameter borrar: Information saknas mm
- ▶ Vikt: 22,8 kg

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Atlas Copco.