



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Luftrenare, med grov-, fin- och mikrofilter

- ▶ Dustcontrol AirCube 500

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Stoft, byggdamm

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en platsäck som försluts.
- ▶ Grovfiltret ska bytas eller dammsugas varje dag. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- ▶ Använd filter som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Maskinen ska stå stabilt på plant underlag.

Ergonomi

- ▶ Tyngre maskiner flyttas med hjälp av hjul, kärra eller liknande.
- ▶ Vid manuellt lyft: böj knäna, rak rygg, håll maskinen så nära kroppen som möjligt.



Damm

Buller

- ▶ 65 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 13 kg
- ▶ Flöde öppet inlopp: 500 m³/h
- ▶ Dammskiljningsgrad: 99,95 %
- ▶ Effekt: 210 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Dustcontrol AB.