



Mattborttagningsmaskin, handhållen eller handförd, eldriven

- ▶ Duri Multistripper

Stopp/Nödstop

- ▶ Slå av strömbrytaren " 0 " för att stoppa maskinen. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Kniv och knivhållare: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Limmade golvbeläggningar

Start

- ▶ Anslut elen. Starta maskinen med huvudströmbrytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte knivarna förrän de stannat.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll händer och fötter borta från maskinens knivar.
- ▶ Förskär mattan i strimlor vid behov. Använd mattniv.
- ▶ Kör inte maskinen nära vägg eller hinder så kniven slår emot.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen i ett säkert grepp. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 91 db(A) ljudtryck - Information saknas db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,7 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:05 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 04:25 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Arbetsbredd: 320 mm
- ▶ Vikt: 58 kg
- ▶ Effekt: Information saknas W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Duri Svenska AB.