



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Glättningsmaskin, åkbar, förbränningsmotordriven

- ▶ Wacker CRT 4835L-PS

### Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp båda styrhandtagen, släpp trycket på fotpedal. Vrid nyckeln till avstängning.

### Kontrollera före start

- ▶ Gaspedal: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel.  
Glättningsbladen och glättningskivorna: riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddshölje över roterande axlar, värmeskydd ljuddämpare.

### Användningsområde

- ▶ För planing och glättningsbearbetning av nylagda betonggolv.

### Start

- ▶ Dra ut chokeregglage, Vrid om nyckeln till ON-läge och håll kvar tills motorn har startat. Tryck in chokeregglage.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

### Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Justera stolen så du sitter bra.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ 91,1 db(A) ljudtryck - 110,2 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde helkroppsvibrationer: < 0.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 8 tim
- ▶ Arbetstid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

### Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Diesel MK1
- ▶ Arbetsbredd: 2566 mm
- ▶ Vikt: 643 kg
- ▶ Effekt: 26 kW

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen