Personal Safety Introduction

PSI

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Slipmaskin för betong, med hals, handhållen, eldriven

- Flex WST 1000FV

Stopp/Nödstopp

- Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Skydds-/dammkåpa: oskadad och riktigt monterad.
- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Justera om möjligt maskinens hals till lämplig arbetslängd.
- Testkör maskinen med det högsta varvtal som den kommer att köras med under arbetet.



Säker användning/Riskanalys

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädamm kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Se till att stå säkert, speciellt vid arbete från ställning eller plattform.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Skyddsfunktioner

- Anslutning för dammutsug

Användningsområde

- Betong

Start

- Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte slipskålen förrän den slutat rotera och fått svalna.
- Håll maskinen ren.

Buller

- 85 db(A) ljudtryck - 98 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 08:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut
Insats: Max 100 poäng per dag
Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Diameter slipskål: 125 mm
- Vikt: 5,5 kg
- Effekt: 1010 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.

© Swedish Rental Service AB